

www.interparts.pl

 **HST**



 **INTER PARTS**<sup>®</sup>  
DYSTRYBUCJA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH



# NARZĘDZIA WARSZTATOWE



## Wózek narzędziowy z wyposażeniem

Service tool cabinet with tools  
Werkzeugwagen mit Ausstattung

**255**  
ELEMENTÓW  
PCS

**7x**  
SZUFLAD  
DRAWERS  
SYSTEM SELF-LOCK

**ZAMEK**  
CENTRALNY  
CENTRAL LOCK

**BLAT ABS**  
NON SLIP  
WORKTOP

**4x**   
Ø 125mm  
**1x HAMULEC**  
BRAKE

SYMBOL:  
**HST 100**



1

### 1. SZUFLADA / DRAWER

- Wkrętaki płaskie: 6x38, 3x75, 3.5x75, 4x100, 5,5x100, 6,5x150, 9x175 mm;
- Wkrętaki PH: 2x38, 0x75, 1x100, 2x100, 3x150, 4x200;
- Wkrętaki izolowane płaskie: 3x75, 4x100, 5,5x125, 6,5x150 mm;
- Wkrętaki izolowane PH: 1x100, 2x100;
- Wkrętaki precyzyjne płaskie: 2x40, 2,5x40, 3x40, 1,8x40 mm;
- PH: 000x40, 00x40, 0x40; TORX: T5, T8, T10, T20, T25, T27, T30, T40



2

### 2. SZUFLADA / DRAWER

- Klucze imbusowe typ T z kulką: 2x75, 2,5x75, 3x100, 4x100, 5x150, 6x150 mm;
- Pilniki: okrągły półokrągły, płaski, kwadratowy, trójkątny;
- Bity x67; Przejściówki do bitów x3



3

### 3. SZUFLADA / DRAWER

1/4"

- Nasadki: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; Przegub;
- Przedłużki 50, 100 mm;
- Pokręto poprzeczne; Grzechotka 150 mm; Pokręto sztywne

3/8"

- Nasadki: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; Przegub;
- Przedłużki 75, 150 mm; Pokręto poprzeczne; Nasadki do świc: 16, 21 mm;
- Grzechotka 195 mm; Nasadki TORX E profil wewn.: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20

1/2"

- Nasadki: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; Przegub;
- Przedłużki: 125, 250 mm; Pokręto poprzeczne; Grzechotka 245 mm



4

### 4. SZUFLADA / DRAWER

- Szypce uniwersalne (kombinerki) 200 mm; Szypce płaskie wydłużone 200 mm;
- Ucinaczki boczne 185 mm; Szypce samozaciskowe MORSEA 250 mm;
- Szypce nastawne 250 mm; Młotek ślusarski z trzonkiem z włókna szklanego 300g;
- Młotek plastikowy z trzonkiem z włókna szklanego



5

### 5. SZUFLADA / DRAWER

- Klucze oczkowe dwustronnie odgięte: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm;
- Klucze płasko-oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm;
- Nasadki długie 1/4": 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
- Klucze imbusowe długie z kulką: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm;
- Nasadki wkrętakowe: Płaskie SL4, SL5,5, SL7; PH: 1, 2, 3; PZ: 1, 2, 3;
- TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; IMBUS: H3, H4, H5, H6, H7, H8



## Wózek narzędziowy z wyposażeniem

Service tool cabinet with tools  
Werkzeugwagen mit Ausstattung

**389**  
ELEMENTÓW  
PCS

**8x**  
SZUFLAD  
DRAWERS  
SYSTEM SELF-LOCK

**ZAMEK  
CENTRALNY**  
CENTRAL LOCK

**BLAT ABS**  
NON SLIP  
WORKTOP

**4x**   
Ø 125mm  
**1x HAMULEC**  
BRAKE

SYMBOL:  
**HST 150**



### 1. SZUFLADA / DRAWER

3/8"

Nasadki: krótkie 8 - 19 mm; długie 8 - 19 mm; Grzechotka;

Przedłużki 75, 250 mm; Przegub Cardana

1/2"

Nasadki krótkie 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nasadki długie 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; Grzechotka;

Przedłużki 125, 250 mm; Pokrętko; Adapter przesuwny;

Przegub Cardana; Nasadki do świec 16, 18, 21;

### 2. SZUFLADA / DRAWER

1/4"

Nasadki krótkie 4 - 16 mm; Nasadki długie 4 - 14 mm;

Nasadki metryczne 3/16" - 1/2"; Pokrętko do nasadek;

Grzechotka; Przedłużka 50, 100, 150 mm;

Pokrętko typu T; Przegub Cardana

1/2"

Nasadki udarowe: krótkie 10 - 27 mm; długie 10 - 27 mm;

Nasadki długie metryczne 3/16" - 1/2";

Przedłużka giętka; Nasadki do Alufelg 17, 19, 21, 22 mm;

Adapter udarowy 1/2"x3/8", 1/2"x3/4"; Przegub udarowy;

Przedłużka udarowa 75, 150 mm; Wykrętki 16, 19, 21 mm;

Adapter udarowy 3/4"x1/2", 1"x3/4"

### 3. SZUFLADA / DRAWER

Klucze płasko-oczkowe od 7-19 mm

Klucze oczkowe otwarte 6x6, 9x11, 10x12, 13x14, 16x17, 19x21

Klucze oczkowe z grzechotką 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19

Klucze nastawne 150, 250 mm

### 4. SZUFLADA / DRAWER

Haczyki x8; Dłuto; Pokrętko imbus z kulka x8;

Pokrętko TORX x8

### 5. SZUFLADA / DRAWER

Wkrętki do pobijania: krzyżakowe x3, płaskie x3;

Punktak 3, 4 mm; Dłuto 5, 12 mm; Pokrętko udarowe;

Adapter do bitów 3/8"; Adapter 1/2"x1/4";

Bity długie: TORX T20-T60; RIBE M5-M14; IMBUS 4-12 mm;

SPLINE M8-M12;

Bity krótkie: TORX z otworem T20-T60; IMBUS 4-12 mm;

SPLINE M5-M12; PH 1-3; PŁASKIE EH 5-12

### 6. SZUFLADA / DRAWER

Szczypce nastawne; Szczypce zaciskowe x2;

Szczypce do konektorów elektrycznych; Konektory (8 opakowań);

Szczypce płaskie uniwersalne; Szczypce tnące boczne;

Szczypce proste długie; Szczypce Segera wewn. i zewn.:

odgięte, proste

### 7. SZUFLADA / DRAWER

Młotek blacharski; Młotek ślusarski; Dłuto x2;

Klucz do filtra do metalu: okrągły, kwadratowy, trójkątny, płaski, półokrągły

Nitownica; Nity x4 opakowania

### 8. SZUFLADA / DRAWER

Zestaw do wyciskania tłoczków 18 elementów; Klucz do filtra oleju;

Klucz do filtra oleju paskowy; Nasadki do korków oleju x18;

3/8" Pokrętko typu T; Wkrętki płaski mini;

Pokrętła do gwintowników;

Wzornik do gwintów; Gwintowniki x14;

Pokrętko do narzynek; Narzynki x14



# NARZĘDZIA WARSZTATOWE



## Zestaw narzędziowy

Tool set  
Werkzeugset

**174**  
ELEMENTY  
PCS

**1/4"**

**3/8"**

**1/2"**

SYMBOL:  
**HST 120**

### 1/4"

Nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm;

Nasadki głębokie: 5, 6, 7, 8, 9 mm;

Pokrętko przesuwne T;

Pokrętko do bitów;

Przegub uniwersalny;

Grzechotka 72 zęby;

Przedłużki: 50, 100 mm;

Adapter do bitów x2;

Łącznik

Bity: HEX: 3, 4, 5, 6; PZ: 1, 2; PH: 1, 2; TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; Płaskie: 4, 5.5, 6.5 mm;

Bity 8 mm: HEX: 7, 8, 10, 12, 14; PZ: 3, 4; PH: 3, 4; Bity M: 6, 8, 10, 12; TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60;

TORX z otworem: T40, 45, 47, 50, 55, 60; Płaskie: 7, 8, 10, 12 mm

### 3/8"

Nasadki: 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;

Nasadki głębokie: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm;

Nasadka do świece: 16, 21 mm;

Grzechotka 72 zęby;

Nasadki TORX: E 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20;

Łącznik do bitów 8 mm;

Adapter: 3/8"(F) x 1/4"(M);

Przegub uniwersalny;

Adapter do bitów;

Przedłużki: 75, 250mm;

Pokrętko przesuwne

### 1/2"

Nasadki: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm;

Nasadki głębokie: 17, 19, 22 mm;

Nasadki udarowe: 17, 19, 21, 23 mm;

Przedłużki: 125, 250 mm;

Grzechotka 72 zęby;

Przegub uniwersalny;

Adapter żeński: 1/2"(F) x 3/8"(F);

Pokrętko przesuwne;

Łącznik do bitów 8 mm

Klucze płasko-oczkowe: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Klucze IMBUS: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Nasadka uniwersalna

Bity: TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; ZN: 5, 6, 8; Serwisowe: 4, 6, 8, 10





### Zestaw narzędziowy

Tool set  
Werkzeugset

**171**  
ELEMENTÓW  
PCS

**1/4"**

**3/8"**

**1/2"**

SYMBOL:  
**HST 121171**

#### 1/4"

Nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm;

Nasadki E-torx: E4, E5, E6, E7, E8;

Nasadki długie: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm;

Grzechotka 72 zębów;

Przedłużki: 50, 100 mm;

Pokrętło przesuwne;

Bity: IMBUS: 3, 4, 5, 6; IMBUS: 4, 5.5, 6.5, 7; PH: 0, 1, 2; PZ: 0, 1, 2; TORX: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30; TORX z otworem: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30;

Adapter do bitów 1/4"x1/4";

Bity: IMBUS: 6-8, 8-10, 8-10, 10-12; TORX: 10, 15, 20, 25, 27, 30; PH: 0, 1, 2, 3; PZ: 1, 2, 3; OS: S1, S2, S3

#### 3/8"

Nasadki: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;

Nasadki E-torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18;

Nasadki długie: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm;

Grzechotka 72 zębów;

Przedłużka 150 mm

Przegub;

Nasadki do świece: 18 mm;

Adapter do bitów 8mm

#### 1/2"

Nasadki: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm;

Nasadki E-torx: E20, E24;

Nasadki długie: 16, 17, 18, 19, 22 mm;

Grzechotka 72 zębów;

Przedłużki: 125, 250 mm;

Przegub;

Nasadki do świece: 16, 21 mm;

8mm Bity 30mm: TORX: 40, 45, 50, 55(10mm), 60(10mm), 70(10mm);

TT: 40, 45, 50, 55(10mm), 60(10mm), 70(10mm);

PH: 3, 4; PZ: 3, 4; FD: 8, 10, 12; HEX: 7, 8, 10, 12, 14

Klucze IMBUS: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm;

x2 Adapter





# NARZĘDZIA WARSZTATOWE

## Zestaw narzędziowy

Tool set

Werkzeugset

# 94

ELEMENTY  
PCS

# 1/4"

# 1/2"

SYMBOL:  
**HST 130**



### 1/4"

- Nasadki: 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- Nasadki długie L=50 mm: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- Grzechotka: 72 zęby
- Pokrętło przesuwne
- Pokrętło wkrętakowe
- Przedłużki: 50 mm; 100 mm
- Przedłużka elastyczna 150 mm
- Adapter do bitów
- Nasadki:
  - TORX: T8; T10; T15; T20; T25; T30
  - PH: 1, 2
  - PZ: 1, 2;
  - Wkrętakowe płaskie: 4; 5.5; 7 mm
  - IMBUS: 3; 4; 5; 6 mm

### 1/2"

- Nasadki: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
  - Nasadki długie 76 mm: 14; 15; 17; 19 mm
  - Grzechotka 72 zęby
  - Przedłużki: 125 mm; 250 mm
  - Nasadki do świateł: 16; 21 mm
  - Przegub Cardana: 1/2", 1/4"
  - Redukcja: F3/8" x M1/2"
  - Adapter do bitów 5/16" z 1/2"
- 
- Bity 5/16":
    - TORX: T40; T45; T50; T55
    - PH: 3; 4
    - PZ: 3; 4
    - Płaskie: 8; 10; 12 mm
    - IMBUS: H8, H10, H12, H14 mm
  - Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm



## Klucz udarowy pneumatyczny, kompozytowy

Impact Wrench /composite/

Pneumatischer Schlagschlüssel /Verbundstoff/

# 1/2"

# 1054 NM

# 125 L/MIN

SYMBOL:  
**HST 750**

# N<sub>0</sub>=0-9000 MIN<sup>-1</sup>



### Grzechotka wygięta, powlekana

Ratchet handle, bent, coated

Umschaltknarre Ratsche, gebogen, beschichtet

SYMBOL:  
HST 900

72  
ZĘBY

1/2"

### Grzechotka wygięta, powlekana

Ratchet handle, bent, coated

Umschaltknarre Ratsche, gebogen, beschichtet



72  
ZĘBY

1/4"

SYMBOL:  
HST 910



### Grzechotka z nasadkami

Ratchet handle with sockets

Umschaltknarre Ratsche + Ansatzstücke

SYMBOL:  
HST 920



8 - 32 mm

1/2"

17  
ELEMENTÓW  
PCS



### Grzechotka z nasadkami i bitami

Ratchet handle with sockets and bits

Umschaltknarre Ratsche + Ansatzstücke + Bits



4.4 - 13 mm

1/4"

27  
ELEMENTÓW  
PCS

SYMBOL:  
HST 930



# NARZĘDZIA WARSZTATOWE

## Grzechotka z nasadkami i przedłużką

Ratchet handle with sockets and extension bar  
Umschaltknarre Ratsche + Ansatzstücke + Verlängerungsstück



**19**  
ELEMENTÓW  
PCS

**3/8"**

  
6 - 24 mm

**1x**  


SYMBOL:  
**HST 940**



## Zestaw bitów

Screwdriver bit set  
Schraubendreherbitsatz

**40**  
ELEMENTÓW  
PCS

  
HEX

  
SPLINE

  
TORX

SYMBOL:  
**HST 700**

-  TORX 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
  -  SPLINE 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
  -  HEX 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12;
  -  TORX 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
  -  SPLINE 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
  -  HEX 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
-  Przeziściówka 1/2": 10 mm; 3/8": 10 mm



## Zestaw wkrętek

Screwdriver set  
Schrauber-Set

**11**  
ELEMENTÓW  
PCS

**CRV**

SYMBOL:  
**HST 710**

-  3x75, 4x75, 5.5x125, 6.5x38, 8x175, 6.5x150 mm
-  0x75, 1x75, 2x38, 2x100, 3x150







### Leżanka warsztatowa z magnesami

Workshop creeper  
Werkstattliege mit Magneten

SYMBOL:  
**HST 205**

### Zestaw do wykręcania tłoczków hamulcowych

prawy lewy gwint

Brake piston screwdriver set 18 elements, right left thread  
Set zum Ausdrehen von Bremsbolzen 18-tlg. Rechts-/Linksgewinde

**18**

ELEMENTÓW  
PCS

SYMBOL:  
**HST 200**



### Przyrząd do tłoczków hamulcowych

Speedy brake pad compresses  
Werkzeug für Bremsbolzen

SYMBOL:  
**HST 280**

### Praska do zarabiania przewodów hamulcowych

Press for earning break ducts with end terminals, cups for press  
Bördelpresse für Bremsleitungen mit Ansatzstücken

SYMBOL:  
**HST 202**





## NARZĘDZIA WARSZTATOWE

### Ściągacz do wymiany łożyska piasty koła

FABIA, POLO, SEAT na samochodzie

Puller for wheel hub bearing replacement

Spanner zum Austausch des Radnabenlagers ohne Ausbau

SYMBOL:  
HST 201



### Zestaw tulei do wymiany zawieszenia

Set of sleeves for suspension replacement

Buchsen-set zum Austausch der Aufhängung

SYMBOL:  
HST 500

### Przyrząd do ustawiania i wymiany sprzęgieł samonastawnych SAC

Apparatus for setting and replacing self-sustained clutches SAC

Vorrichtung zur Einstellung und zum Austausch von selbstnachstellenden Kupplungen SAC

SYMBOL:  
HST 300



### Zestaw ściągaczy sprężyn amortyzatorów 370 mm

Coil spring clamp set

Spanner-Set für Stoßdämpfer-Federn

SYMBOL:  
HST 501



### Zestaw do ustawiania pomp wtryskowych

DIESEL, DENSO, LUCAS, BOSCH

Set for positioning injection pumps

Einstellset für Einspritzpumpen

SYMBOL:  
**HST 301**

### Próbnik ciśnienia sprężania - DIESEL

z końcówkami pod świece żarowe i wtryskiwacze

Compression pressure gauge in a diesel engine

Verdichtungsdruck-Prüfer DIESEL mit Endstücken für Glühkerzen und Einspritzdüsen

SYMBOL:  
**HST 600**



### Próbnik ciśnienia sprężania - BENZYNA

+ 6 końcówek do świec

Gasoline pressure tester + 6 terminals for ignition plugs

Verdichtungsdruck-Prüfer Benzin+ 6 Endstücke für Glühkerzen

SYMBOL:  
**HST 601**



### Klucz do drążków kierowniczych, 35-45 mm

Track rod end remover

Schlüssel für Lenkstangen

SYMBOL:  
**HST 401**





## NARZĘDZIA WARSZTATOWE

### Ściągacz do sprężyn amort. 6 łap, śrubowy

Interchangeable fork spring compressor and removal tool  
Spanner für Stoßdämpfer-Federn 6 Schraubenfüße

SYMBOL:  
HST 400



### Ściągacz wtryskiwaczy CDI mercedes, śrubowy

+ klucz i nasadka do odkręcenia wtrysku 29mm i imbus 10mm  
CDI injector puller for Mercedes, screw  
Schraubenspanner für Einspritzdüsen CDI Mercedes

SYMBOL:  
HST 203



### Próbnik ciśnienia oleju z końcówkami

Oil pressure tester with terminals  
Öldruckprüfer mit Ansatzstücken

SYMBOL:  
HST 602



### Przyrząd do sprawdzania luzów zawieszenia

An instrument for checking suspension suspensions clearance  
Prüfwerkzeug für Spielraum der Aufhängung

SYMBOL:  
HST 502





### Blokada rozrządu VAG 1,9-2,0TDIVAG 1,9-2,0TDI

Timing locking set  
Nockenwellenarretierung

SYMBOL:  
**HST 210**

### Szczypce zaciskowe, 3 sztuki

Locking pliers  
Klemmzange

SYMBOL:  
**HST 215**

### Komplet kluczy do alternatorów

Combined sockets for alternator  
Schlüssel-Set für Drehstromlichtmaschinen

SYMBOL:  
**HST 230**

### Ręczna pompka próżniowa

Hand-held vacuum pump  
Hand-Vakuumpumpe

SYMBOL:  
**HST 260**

### Zestaw do naprawy gwintów

Thread chaser set  
Reparaturset für Gewinde

SYMBOL:  
**HST 270**



## NARZĘDZIA WARSZTATOWE

### Belka do podwieszania silnika 500 kg

Engine suspension beam  
Balken zur Motoraufhängung

SYMBOL:  
HST 800



### Hydrauliczny podnośnik teleskopowy do skrzyni biegów 0.5 T

Hydraulic telescopic jack for gearbox  
Hydraulischer Teleskopheber für Schaltgetriebe

SYMBOL:  
HST 250



### Zlewarko-wysysarka do oleju 90 L

Decanter and suction for oil  
Öl-ablass- und Absauganlage

SYMBOL:  
HST 820





### Żuraw do wyciągania silników 2T

Shop crane  
Motorheber

SYMBOL:  
**HST 290**

### PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY 4T

ELEKTRO-HYDRAULICZNY 2,2KW 400V + NAKŁADKI BUS

Two-post lift 4t, electro-hydraulic 2.2kw 400v + bus adapters

Zwei-säulen-hebebühne 4t Elektro-hydraulik 2,2kw 400v + Bus Ansatz

SYMBOL:  
**HST 999**



### Prasa warsztatowa hydrauliczna 30T z manometrem

Shop press (30t) with gauge

Hydraulik-Werkstattpresse 30 Tonnen mit Manometer

SYMBOL:  
**HST 240**



INTER PARTS Sp. z o.o. S.K.A.  
ul. Jarzębinowa 4, 11-034 Stawiguda

NIP: 739-385-32-68  
biuro@interparts.pl  
tel.: 89 524 92 00  
fax: 89 524 92 97

[www.interparts.pl](http://www.interparts.pl)  
[www.narzedzia.interparts.pl](http://www.narzedzia.interparts.pl)

